

# 利用VLC Media Player串流IP Cam

# 第1步

進入IP Cam Web後台點選「設定」-「基本設定」-「RTSP」

x ① 1984 - ② #44 ★ ⑦ 7113 ① ① - □ ● - ① + ⑦ + ② + ③ + ③ + ③ + ③ + ③ + ③ + ③ + ③ + ③	<ul> <li>Ø 7113 - Windows Internet Explorer</li> <li></li></ul>				▼ 🗟 44 🗙 🕨 Bing	
	× 党轉換 ▼ 翻選擇					
CONSCIENCE       PUR58/R       L. DZ       DC         2.       CARSEE       RTSP M2       S4         MAREA       MPEG ACCAR       (pcam_m)pag       s4p         MAREA       MPEG ACCAR       (pcam_m)pag       s4p         MAREA       MPEG ACCAR       (pcam_m264s1)       s4p         MAREA       MPEG ACCAR       (mcam_m264s2)       s4p         MAREA       MPEG ACCAR       (mcam_m264s2)       s4p         MAREA       MEG ACCAR       (mcam_m264s2)       s4p <t< th=""><th>2 27113</th><th></th><th></th><th></th><th><u>≜</u> • ⊡</th><th>· 🗆 🖶 • 📴 • Ø• @• Ø•</th></t<>	2 27113				<u>≜</u> • ⊡	· 🗆 🖶 • 📴 • Ø• @• Ø•
2.       Ax kbit         Waxee       miskings         Dramic DNS       Attribute         3.       CTSP         Employ       miskings         WHEG Skitz Affit       ipcam_mipingsdp         H.264 + RTSPRic (Ralp)       ipcam_h26431sdp         H.264 + RTSPRic (Ralp)       ipcam_h26431sdp         UPnP       Borjour         Borjour       Stoth         • Stoth       mittig         • Stoth       mittig         • Stok       mittig         • Axtic		即時影像	1. (NE		繁中 💌	
* #X28.	<ol> <li>基本設定 無除網路 Dynamic DNS</li> <li>(TSP) 日期設定 使用者帳號 UPnP Bonjour</li> <li>影像</li> <li>・ 聲音</li> <li>・ 移動偵測</li> <li>・ 儲存設定</li> <li>・ Pan / Tilt</li> <li>・ 系統設定</li> <li>・ 1105</li> </ol>	RTSP 設定           原TSP 建筑           MPEG 应该定点           L264 + RTSP路径 (高重貨)           L264 + RTSP路徑 (標準)           L264 + RTSP路徑 (管準)           CTP 埋破範囲           認達功能	554 ipcam_mjpeg ipcam_h224 ipcam_h224s1 ipcam_h224s2 50000 - 60000 帶記證 *	sdp sdp sdp sdp		
	- 1A-28					

#### 第2步

打開VLC Media Player 點選「媒體」-「開起網路串流」







#### 第3步

在下圖紅圈處輸入rtsp://IP cam 的IP/ipcam\_格式/.sdp 後點選播放

(Ex. Rtsp://192.168.2.112/ipcam\_mpeg.sdp)

▲ VLC 煤體播放器	
/ 媒體(M) 播放(P) 音訊(A) 視訊(V) 字幕(T) 工具(O) 檢視(V) 說明(H)	
注意 人 絕 社 :	
rtsp://192.168.2.112/ipcam_mipeg.stp	
http://winik.example.com.suearn.avi .thr///@-1294	
mms://mms.examples.com/stuean.asx rtsr://sevre.example.com/300/vest.stp	
http://www.youtube.com/wstch?v=gg64x	
□ 闘示更多選項(M)	
播放化)▲ 取消(C)	
	10075

## 第4步

## 接下來在跳出的RTSP認證視窗輸入帳號密碼 (即登入Web後台的帳號密碼)

🛕 rtsp://19	2.168.2.112/ip	ocam_mjpe	g.sdp - VLC <del>5</del>	某體播放器			
. 媒體(M) 技	播放(P) 音訊	(A) 視訊(	(V) 字幕(T)	工具(0)	檢視(V)	說明(H)	
						🛓 RTSP 認證	
						Please enter a valid login name and a password.	
						使用者名稱 admin	
						密碼 ●●●●●●●●●	
						Ok Cancel	
;							
			ii <b>c</b> x			٩	) 100% .ii
						0	)



- 服務信箱:service@edimax.com.tw - 服務時間:週一至週五上午9:00至晚上8:00 · 例假日除外 - 服務電話:免付費專線 0800-200-115 (限台灣市話撥打 · 不支援手機及海外地區) 手機請撥打 02-7739-6785